

## Настройки ККТ для подключения к ОФД.

Согласно новому порядку применения контрольно-кассовой техники(ККТ) вся ККТ должна передавать чеки и фискальные документы в специальную организацию – Оператор фискальных данных(ОФД). Реестр ОФД приведён на сайте Федеральной налоговой службы (nalog.ru) в соответствующем разделе. В Реестре ОФД приведены адреса в сети Интернет официальных сайтов ОФД, куда пользователи могут зайти и ознакомиться с условиями предоставляемых услуг. Для настройки ККТ необходимо заключить договор с одним из операторов фискальных данных (ОФД).

### Настройка ККТ

1. Запустите на ПК программу «Тест драйвера ФР» и установите связь с ККТ по выбранному вами и поддерживаемому ККТ интерфейсу согласно инструкции по эксплуатации.
2. Проверьте режим, в котором находится ККТ. Сделать это можно, нажав кнопку «Краткий запрос» или «Длинный запрос» в пункте «01. Состояние» на закладке «Запросы». Режим должен быть «4, Закрытая смена».
3. В пункте «01. Состояние» на закладке «Запросы» нажмите кнопку «Таблицы...». В открывшемся окне «Таблицы» выберите строку с названием таблицы «Параметры офд» и нажмите кнопку «Открыть...».
4. В открывшейся таблице настройте, согласно договору с оператором фискальных данных, следующие параметры:

Поле	Название	Значение
1	Сервер	
2	Порт	
3	Таймаут чтения ответа	1000

Тип: число    Диапазон: 0..65535    Размер, байт: 2

- «Сервер», это сервер (IP-адрес или доменное имя) в сети Интернет оператора фискальных данных, на который ККТ будет отправлять чеки и документы.
  - «Порт», это номер порта сервера оператора фискальных данных в сети Интернет оператора фискальных данных, на который ККТ будет отправлять чеки и документы.
5. Закройте таблицу «Параметры офд».
  6. В окне «Таблицы» выберите строку с названием таблицы «Fiscal storage» и нажмите кнопку «Открыть...».
  7. В открывшейся таблице настройте, согласно договору с оператором фискальных данных, следующие параметры:

7	User	ЗАО ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ N1
8	Operator	Директор Иванов П.М.
9	Address	
10	Ofd name	
11	Ofd url	
12	Ofd inn	
13	Tax office url	

- «User», это наименование организации владельца ККТ;
- «Operator», это Фамилия или идентификатор оператора, который в дальнейшем будет проводить регистрацию ККТ;
- «Address», это адрес места расчетов на ККТ;
- «Ofd name», это Название оператора фискальных данных, с которым был заключен договор (из договора с ОФД);
- «Ofd url», это адрес в сети Интернет официального сайта оператора фискальных данных (из договора с ОФД);

- «Ofd inn», это идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) оператора фискальных данных (из договора с ОФД);
- «Tax office url», это адрес в сети Интернет сайта налогового органа;

Подтверждение ввода значения в таблицу осуществляется клавишей «Enter».

Параметры «Serial number», «Inn», «Rnm» и «Fs serial number», «Tax system» и «Work mode» являются информационными и в данной таблице не настраиваются. Их настройка производится в процессе регистрации ККТ. Более подробно о регистрации ККТ, а также о программировании таблиц ККТ можно прочитать в Инструкции по эксплуатации ККТ.

8. Последовательно закройте таблицу «Fiscal storage», окна «Таблицы» и «Свойства»
9. ККТ готова к регистрации.

Если в процессе эксплуатации ККТ возникнет необходимость изменить какие-то сведения о ОФД, либо поменять оператора ОФД, то потребуются повторная настройка либо отдельных параметров, либо всех сразу. Поле чего будет необходимо провести операцию перерегистрации ККТ.