

## RTSP Simple

RTSP ссылки регистраторов SIMPLE:

`rtsp://192.168.5.204:554/user=admin&password=12345&channel=1&stream=0.sdp?`

192.168.5.204: IP адрес вашего регистратора.

554: Порт RTSP устройства, он может быть изменен в настройках регистратора.

user=admin: Имя пользователя регистратора.

password=12345: Пароль регистратора.

channel=1: Номер воспроизводимого канала.

stream=0: Основной поток канала.

stream=1: Второстепенный поток канала.