

1. Reset default  
Заводские настройки  
  
FFFFFE

2. Read the Version Number  
Проверка версии  
  
FFFF68

3. USB Keyboard  
Режим клавиатуры  
  
FFBFFE

4. USB COM  
Режим USB COM  
  
FFBFFD

5. Чтение инверсных кодов  
  
66B883

6. Turn on all barcodes  
Включение чтения всех типов кодов  
  
FFFEFD

7. Региональные настройки Russia  
  
7C8A613

8. Включение режима аналоговой клавиатуры FULL ASCII  
  
A6A761