

Инструкция по переключению протоколов

M-er 326 (A)C(P)(X) 3 протокола.

Для выбора протокола передачи необходимо выполнить следующие действия:

Наберите на клавиатуре последовательно: 4 5 6 T 7 8 9 T

На индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится SAL.

Нажмите кнопку «3».

Весы перейдут в режим редактирования параметров.

Для перехода к редактированию следующего параметра нажмите кнопку «-T-».

Для изменения значений параметров нажмите кнопку «СУМ».

Нажмите несколько раз «-T-» до момента, когда на индикаторе «СТОИМОСТЬ» отобразится

Pr=<цифра>, где возможен выбор:

0 – CAS-M(passive); 1 – CAS-M(active); 2 – POS2-M.

После выбора необходимого протокола нажмите кнопку «-T-» несколько раз, до появления на индикаторе «СТОИМОСТЬ» надписи SAL.

Для выхода в режим взвешивания нажмите кнопку «0», или выключите и снова включите весы.

CAS-M– протокол CAS модифицированный, совместим с протоколами CAS AD и АТОЛ Marta

POS2 -M– протокол POS модифицированный, совместим с протоколами Штрих POS2 и BM100

passive -постоянная передача показаний веса

active -передача веса осуществляется только по запросу