



# АТОЛ Sigma 7Ф

## Памятка по подключению внешних USB устройств

Данная памятка содержит **правила подключения внешних USB устройств**, таких как, сканеров штрихкодов, банковских терминалов, внешнего жесткого диска и т.п. к смарт-терминалу АТОЛ Sigma 7Ф с использованием различных USB кабелей.

Корпус смарт-терминала содержит четыре USB порта, по два каждой стороны.



- При одновременном подключении двух USB-устройств с суммарным максимальным потреблением тока более 1 А, например, сканера штрихкода и банковского терминала, каждое из устройства должно подключаться к USB-порту с разных сторон корпуса смарт-терминала. Суммарное потребление тока USB-устройств, подключаемых к смежным USB-портам смарт-терминала не должно превышать 1 Ампер!



- Для корректной работы подключенного USB-устройства (сканера штрихкодов или банковского терминала) с потреблением тока в 1 Ампер и более необходимо использовать внешний блок питания из комплекта поставки подключаемого USB-устройства.



- Внешнее USB-устройство подключается к смарт-терминалу сдвоенным кабелем USB согласно правилу: один USB-разъем кабеля подключен к смарт-терминалу, а второй к блоку питания (БП) подключаемого устройства. Недопустимо подключать оба USB-разъема к USB-портам смарт-терминала!

