

МАССА-К: ПРОТОКОЛ ВК

Последовательный интерфейс RS-232 со скоростью передачи данных от 600 до 9600 Бод.

Весы производят постоянную передачу данных на внешнее устройство в формате ASCII (8 бит данных без контроля четности). Пакет передачи данных представлен в таблице.

S	T	,	G	S	-/_	8	8	8	.	8	8	8	_	g	_	CR	LF
1			2	3	4						5		6	7			

1. Показатель завершения процесса взвешивания:
ST – означает, что процесс взвешивания завершен;
US – означает, что процесс взвешивания не завершен.
2. Значение функции тарирования:
GS – в весах не была применена функция тарирования;
NT – в весах была применена функция тарирования.
3. Знак минус или пробел в зависимости от показаний массы.
4. Шесть цифр массы и плавающая точка.
5. Единица измерения массы.
6. CR – возврат каретки.
7. LF – переход на новую строку.